



Gnd D1 D0 5v D1 D0 Gnd Vin  
 reserve WGD IN WGD OUT

Ant.0

Ant.1

- +  
12v

Smart Lock

Smart  
Airkey



PO

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6

+ - + - + - + - + -

DI7

+ -

RO2

NO COM NC

RO1

NO COM NC

**Ant** – Подключение внешней антенны  
**DI** – Цифровой вход  
**PO** – Силовой выход для управления нагрузкой переменного тока  
**RO** – Релейный выход  
**WGD IN** – Вход Wiegand 26  
**WGD OUT** – Выход Wiegand 26